

**Produktinformation****Information***Tillverkare* HP*Artnr* 240J6AA**HP 150 - mus - USB - svart****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Mus
<b>Inriktning</b>	Höger- och vänsterhänta
<b>Bredd</b>	6.11 cm
<b>Djup</b>	10.34 cm
<b>Höjd</b>	3.42 cm
<b>Vikt</b>	60 g
<b>Färg</b>	Svart

**Inmatningsenhet**

<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelansluten
<b>Gränssnitt</b>	USB
<b>Teknik för rörelsedetektering</b>	Optisk
<b>Rörelseupplösning</b>	1600 dpi

**Expansion/Anslutning**

<b>Gränssnitt</b>	1 x USB
-------------------	---------

**Diverse**

<b>Standarder som följs</b>	Plug and Play
-----------------------------	---------------

## Programvara / Systemkrav

**Operativsystem erfordras** Microsoft Windows 7 / 8 / 10

## Mått och vikt (brutto)

**Emballagets bredd** 12.9 cm

**Emballagets djup** 7.8 cm

**Emballagets höjd** 4.7 cm

**Emballagets vikt** 120 g

## Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 1 år

## Kompatibilitetsinformation

### Designat för

HP 21-b0000nf, 22-dd0046, 24-df0088nf, 24-df0096, 24-df0099nf, 24-df0181nf, 24-df0208a, 24-df0209a, 24-df1030na, 24-df1032ns, 24-df1036ns, 24-df1038nl, 24-df1303ng, 27-dp0008nf, 27-dp0078nf, 27-dp0128ns, 27-dp1103ng, 27-dp1106nf, 27-dp1131nf HP Laptop 14s-dq0038nf, 14s-dq2027nf, 14s-dq2030nf, 14s-dq4212nd, 14s-fq0055nl, 14s-fq1012nb, 15-gw0018la, 15s-eq1007nm, 15s-eq1008nb, 15s-eq1008no, 15s-eq1085nl, 15s-eq1544au, 15s-eq1900nc, 15s-eq2005nw, 15s-eq2021au, 15s-eq2032nl, 15s-eq2039nl, 15s-eq2040nl, 15s-eq2050nl, 15s-eq2059ns, 15s-eq2061nl, 15s-eq2077ns, 15s-eq2088ns, 15s-eq2091ns, 15s-eq2433ng, 15s-eq2458ng, 15s-eq3456ng, 15s-eq3634nz, 15s-fq2060nl, 15s-fq2068ns, 15s-fq2094nl, 15s-fq2153ng, 15s-fq2153ns, 15s-fq2226nd, 15s-fq2412nd, 15s-fq2596TU, 15s-fq2600tu, 15s-fq3002ny, 15s-fq3025nf, 15s-fq3412ng, 15s-fq4011tu, 15s-fq4021ns, 15s-fq4023nl, 15s-fq4023ns, 15s-fq4044ns, 15s-fq4045ns, 15s-fq4454ng, 15s-fq4455ng, 15s-fq5304nz, 15s-fq5504nz, 15s-fq5704nz, 17-cn0026nq, 17-cn0040na, 17-cn0334ng, 17-cn0336nf, 17-cn0413ng, 17-cn0429ng, 17-cn0448nf, 17-cn0453ng, 17-cn0490nf, 17-cn0515nf, 17-cn0780ng, 17-cn0833nd, 17-cn1270nd, 17-cp0002ns, 17-cp0003nl, 17-cp0009na, 17-cp0153ng, 17-cp0255ng, 17-cp0272ng, 17-cp0437ng, 17-cp0456ng, 17-cp0658ng, 17-cp0778ng, 17-cp1424nz HP Pavilion 27-d0004nl, 27-d0057c, 32-b0024nf, 32-b0730nz, TP01-1023w, TP01-2000na, TP01-2096, TP01-2108ng, TP01-2220nf, TP01-2225xt, TP01-2233nf, TP01-2255t, TP01-2621ng, TP01-2755nd, TP01-3000ng, TP01-3002ng, TP01-3004ng, TP01-3005ng, TP01-3007ng, TP01-3008ng, TP01-3009ng, TP01-3301ng, TP01-3524nz, TP01-3530nz, TP01-3534nz, TP01-3700nz, TP01-3734nz, TP01-3740nd HP Pavilion Laptop 14-dv1097nr, 14-ec0017na, 14-ec0023nr, 15-ec1013ns, 15-eh0523na, 15-eh0900nd, 15-eh1003nq, 15-eh1005nk, 15-eh1014nl, 15-eh1024nb, 15-eh1031nq, 15-eh1033nb, 15-eh1042nq, 15-eh1043nf, 15-eh1060au, 15-eh1321nd, 15-eh1360nd, 15-eh1362nd, 15-eh1435nd, 15-eh1436nd, 15-eh2900ng