

## Produktinformation



## Information

**brother.**

Tillverkare Brother

Artnr TZE-641

## Brother TZe-641 - bandlaminat - 1 kassett(er) - Rulle (1,8 cm x 8 m)

## Specifikation

### Media

<b>Mediatyp</b>	Bandlaminat
<b>Limtyp</b>	Standardlim
<b>Mediestorlekar</b>	Rulle (1,8 cm x 8 m)
<b>Utskriftsteknik</b>	Termisk överföring
<b>Mediefärger</b>	Svart på gult
<b>Medföljande antal</b>	1 kassett(er)

### Diverse

<b>Färgkategori</b>	Gul
---------------------	-----

### Kompatibilitetsinformation

<b>Kompatibel med</b>	Brother PT-D600 Brother P-Touch PT-1300, PT-1400, PT-1500pc, PT-1600, PT-1650, PT-1700, PT-1750, PT-1760, PT-1800, PT-1800 PLUS, PT-1800E, PT-1800ECC, PT-1810, PT-1830, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1850, PT-1850CC, PT-1850VP, PT-1880, PT-1880CT, PT-18R, PT-18RKT, PT-18RZ, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1950VP, PT-1960, PT-200, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-2100, PT-2100VP, PT-210E, PT-2110, PT-220, PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2400E, PT-2400ECC, PT-2410, PT-2420PC, PT-2430PC, PT-2450, PT-2450CC, PT-2450DX,
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



---

PT-2460, PT-2470, PT-2480, PT-2500, PT-2500C, PT-2500PC,  
PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2700VP, PT-2710, PT-2730,  
PT-2730VP, PT-300, PT-300B, PT-300SP, PT-310, PT-310B, PT-320,  
PT-330, PT-340, PT-340C, PT-350, PT-350P, PT-3600, PT-520,  
PT-530, PT-540, PT-540C, PT-550, PT-550A, PT-580C, PT-7500VP,  
PT-7600VP, PT-9200, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500,  
PT-9500pc, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D400, PT-  
D400AD, PT-D400VP, PT-D450, PT-D450VP, PT-D600, PT-D600VP,  
PT-D800W, PT-E300, PT-E300VP, PT-E310BTVP, PT-E500, PT-  
E500VP, PT-E550W, PT-E550WS, PT-E550WSP, PT-E550WVP,  
PT-E800W, PT-H300, PT-H300LI, PT-H500, PT-H500LI, PT-P700,  
PT-P750TDI, PT-P750W, PT-P750WSP, PT-P900, PT-P900W, PT-  
P950NW, PT-ST-5 Brother P-Touch Cube Plus PT-P710BTH Brother  
P-Touch EDGE PT-P750WVP Brother P-Touch R RL-700S