

## Produktinformation



## Information

**brother.**

Tillverkare Brother

Artnr TZE221

## Brother TZe-221 - bandlaminat - 1 kassett(er) - Rulle (0,9 cm x 8 m)

## Specifikation

### Media

<b>Mediatyp</b>	Bandlaminat
<b>Limtyp</b>	Standardlim
<b>Limtyp</b>	Självhäftande
<b>Mediestorlekar</b>	Rulle (0,9 cm x 8 m)
<b>Utskriftsteknik</b>	Termisk överföring
<b>Mediefärger</b>	Svart på vitt
<b>Medföljande antal</b>	1 kassett(er)
<b>Egenskaper</b>	Inom-/utomhusbruk, resistent mot avskrapning, resistent mot kemikalier

### Diverse

<b>Färgkategori</b>	Vit
---------------------	-----

### Kompatibilitetsinformation

<b>Kompatibel med</b>	Brother PT-D210, PT-D600, PT-H110 Brother P-Touch GL-H100, GL-H105, GL-H105VP, PT-1000, PT-1000BTS, PT-1005, PT-1005BTS, PT-1005F, PT-1005FB, PT-1010, PT-1010B, PT-1010L, PT-1010NB, PT-1010NB Name Badge Kit, PT-1010R1, PT-1080, PT-1080BTS, PT-1080SBTS, PT-1090, PT-1090BK, PT-1100SB, PT-1100SBVP,
-----------------------	--



PT-1100ST, PT-1130, PT-1150, PT-1150DX, PT-1160, PT-1170, PT-1170S, PT-1180, PT-1180HK, PT-1190, PT-11Q, PT-1230PC, PT-1250CC, PT-1250CCVP, PT-1250J, PT-1250LB, PT-1250S, PT-1250VP, PT-1250VPS, PT-1260VP, PT-1280, PT-1280BTS, PT-1280CB, PT-1280DT, PT-1280DT (50TH Year Anniversary Model), PT-1280SR, PT-1280VP, PT-1280VPS, PT-1290, PT-1290DT, PT-1290SBVP, PT-1290VP, PT-1400, PT-1500pc, PT-1600, PT-1650, PT-1750, PT-1760, PT-1800 PLUS, PT-1800E, PT-1800ECC, PT-1830, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1850, PT-1850CC, PT-1850VP, PT-1880, PT-1880CT, PT-18R, PT-18RKT, PT-18RZ, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1950VP, PT-1960, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-210, PT-2100, PT-2100VP, PT-2110, PT-2300, PT-2310, PT-2400ECC, PT-2420, PT-2420PC, PT-2430PC, PT-2450, PT-2450CC, PT-2450DX, PT-2460, PT-2470, PT-2480, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2700VP, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-3600, PT-550A, PT-7100, PT-7100VP, PT-7500VP, PT-7600VP, PT-900, PT-900BTS, PT-900F, PT-9500, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200BW, PT-D200BWVP, PT-D200KT, PT-D200VP, PT-D210, PT-D210VP, PT-D400, PT-D400AD, PT-D400VP, PT-D450, PT-D450VP, PT-D600, PT-D600VP, PT-D800W, PT-E100, PT-E100VP, PT-E110, PT-E110VP, PT-E300, PT-E300VP, PT-E310BTVP, PT-E500, PT-E500VP, PT-E550W, PT-E550WS, PT-E550WSP, PT-E550WVP, PT-E800W, PT-GL-100, PT-GL-200, PT-GL-200VP, PT-H100, PT-H100LB, PT-H100R, PT-H101, PT-H101TB, PT-H105, PT-H105P, PT-H105WB, PT-H110, PT-H110LB, PT-H300, PT-H300LI, PT-H500, PT-H500LI, PT-H75, PT-H75S, PT-P300BT, PT-P700, PT-P750TDI, PT-P750W, PT-P750WSP, PT-P900, PT-P900W, PT-P950NW Brother P-Touch Cube Plus PT-P710BT Brother P-Touch EDGE PT-P750WVP

#### Kompatibel med

Brother PT-D210, PT-D600, PT-H110, PT-P750W, PT-P950NW  
 Brother P-Touch PT-1000, PT-1000BTS, PT-1010, PT-1010B, PT-1010L, PT-1010NB, PT-1010NB Name Badge Kit, PT-1010R1, PT-1090, PT-1090BK, PT-1100, PT-1100SB, PT-1100SBVP, PT-1100ST, PT-1130, PT-1160, PT-1170, PT-1170S, PT-1180, PT-1180HK, PT-1190, PT-11Q, PT-1200, PT-1200S, PT-1230PC, PT-1280, PT-1280BTS, PT-1280CB, PT-1280DT, PT-1280DT (50TH Year Anniversary Model), PT-1280SR, PT-1280VP, PT-1280VPS, PT-1290, PT-1290DT, PT-1290SBVP, PT-1290VP, PT-1300, PT-1400, PT-1500pc, PT-1600, PT-1700, PT-1750, PT-1800, PT-1800 PLUS, PT-1800E, PT-1800ECC, PT-1810, PT-1830, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880CT, PT-18R, PT-18RKT, PT-18RZ, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1950VP, PT-1960, PT-200, PT-2000, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-2100, PT-2100VP, PT-2110, PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2400E, PT-2400ECC, PT-2410, PT-2430PC, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2700VP, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-300, PT-3000, PT-300B, PT-300SP, PT-310, PT-310B, PT-320, PT-330, PT-340, PT-340C, PT-350, PT-350P, PT-3600, PT-520, PT-530, PT-540, PT-540C, PT-550, PT-550A, PT-580C, PT-7100, PT-7100VP, PT-7500VP, PT-7600VP, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500pc, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200BW, PT-D200BWVP, PT-D200KT, PT-D200VP, PT-D200WNVP, PT-D210, PT-D210VP, PT-D400, PT-D400AD, PT-D400VP, PT-D450, PT-D450VP, PT-D600, PT-D600VP, PT-D800W, PT-E100, PT-



E100VP, PT-E110, PT-E110VP, PT-E300, PT-E300VP, PT-E310BTVP,  
PT-E500, PT-E500VP, PT-E550W, PT-E550WNIVP, PT-E550WS,  
PT-E550WSP, PT-E550WVP, PT-E800W, PT-GL-100, PT-H100, PT-  
H100LB, PT-H100R, PT-H110, PT-H110LB, PT-H300, PT-H300LI,  
PT-H500LI, PT-P700, PT-P750W, PT-P750WSP, PT-P900, PT-  
P900W, PT-P950NW, PT-ST-5 Brother P-Touch Cube PT-P300BT, PT-  
P300BTAD, PT-P910BT Brother P-Touch Embellish PT-D215e