


**Produktinformation****Information***Tillverkare* Brother*Artnr* TZE521**Brother TZe-521 - bandlaminat - 1 kassett(er) - Rulle (0,9 cm x 8 m)****Specifikation****Allmänt**

<b>Dimensioner (BxDxH) / Vikt</b>	2 cm x 9 cm x 7 cm / 31 g
<b>Emballagets bredd</b>	7 cm
<b>Emballagets djup</b>	1.7 cm
<b>Emballagets höjd</b>	15.5 cm
<b>Emballagets vikt</b>	50 g

**Media**

<b>Mediatyp</b>	Bandlaminat
<b>Mediestorlekar</b>	Rulle (0,9 cm x 8 m)
<b>Utskriftsteknik</b>	Termisk överföring
<b>Mediefärger</b>	Svart på blått
<b>Medföljande antal</b>	1 kassett(er)

**Kompatibilitetsinformation**

<b>Kompatibel med</b>	Brother PT-D210, PT-D600, PT-H110, PT-H200BP Brother P-Touch GL-H105, GL-H105VP, PT-1000, PT-1000BTS, PT-1005, PT-1005F, PT-1005FB, PT-1010, PT-1010B, PT-1010L, PT-1010NB, PT-1010NB Name Badge Kit, PT-1010R1, PT-1080, PT-1080SBTS, PT-1090, PT-1180, PT-1230PC, PT-1250, PT-1250CC, PT-1250CCVP,
-----------------------	--



---

PT-1250J, PT-1250LB, PT-1250S, PT-1250VP, PT-1250VPS,  
PT-1260VP, PT-1280, PT-1280BTS, PT-1280CB, PT-1280DT,  
PT-1280DT (50TH Year Anniversary Model), PT-1280SR, PT-1280VP,  
PT-1280VPS, PT-1290, PT-1290DT, PT-1400, PT-1500pc, PT-1600,  
PT-1650, PT-1700, PT-1750, PT-1800, PT-1800 PLUS, PT-1800E,  
PT-1800ECC, PT-1810, PT-1830, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880,  
PT-18R, PT-18RKT, PT-190, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1960,  
PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-210, PT-2100, PT-2100VP,  
PT-210E, PT-2110, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2400E,  
PT-2400ECC, PT-2410, PT-2420, PT-2420PC, PT-2430PC, PT-2450,  
PT-2450CC, PT-2450DX, PT-2460, PT-2470, PT-2480, PT-2500,  
PT-2500C, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2700VP,  
PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-350, PT-350P, PT-3600, PT-550,  
PT-550A, PT-7100, PT-7100VP, PT-7500VP, PT-7600VP, PT-9200,  
PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500, PT-9500pc, PT-9600,  
PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200VP, PT-D210, PT-  
D210VP, PT-D400, PT-D450, PT-D450VP, PT-D600, PT-D600VP,  
PT-D800W, PT-E100, PT-E100VP, PT-E110, PT-E110VP, PT-E300,  
PT-E300VP, PT-E310BTVP, PT-E500, PT-E550W, PT-E550WSP,  
PT-E550WVP, PT-GL-100, PT-GL-200, PT-GL-200VP, PT-H100, PT-  
H101, PT-H105, PT-H107, PT-H107B, PT-H110, PT-H200, PT-H300,  
PT-H300LI, PT-H500, PT-H75, PT-H75S, PT-P300BT, PT-P700, PT-  
P750TDI, PT-P750W, PT-P750WSP, PT-P900W, PT-P950NW Brother  
P-Touch Cube Plus PT-P710BTH Brother P-Touch R RL-700S