

**Produktinformation****Information****Canon**

*Tillverkare* Canon  
*Artnr* 2476A001

**Canon RS-80N3 fjärrkontroll - svart****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Fjärrkontroll
<b>Bredd</b>	2.9 cm
<b>Djup</b>	2.2 cm
<b>Höjd</b>	9.5 cm
<b>Vikt</b>	54 g
<b>Färg</b>	Svart
<b>Lokalisering</b>	Engelska
<b>Anslutningsteknologi</b>	Kabel
<b>Enhetsantal som stöds</b>	1
<b>Enheter som stöds</b>	Digital fotokamera, fotokamera
<b>Antal knappar</b>	1 knappar
<b>Egenskaper</b>	Slutarutlösninglås

**Anslutningar**

<b>Anslutningstyp</b>	1 x fjärrkontroll
-----------------------	-------------------

**Diverse**

<b>Medföljande kablar</b>	Fjärrkontrollkabel - integrerad - 80 cm
---------------------------	---



# KONICA MINOLTA

## Kompatibilitetsinformation

### Designat för

Canon EOS 1, 10D, 1D, 1D C, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1D X, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark II N, 1Ds Mark III, 1N, 1N DP, 1N HS, 1N RS, 1V, 1V HS, 1V HS HUS, 1V HUS, 20D, 20Da, 3, 3 HUS, 30D, 40D, 50D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 6D, 6D (N), 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, D30, D60, M6, R5, R6