

**Produktinformation**

**Information**
**EPSON**
*Tillverkare* Epson

*Artnr* V12H467040

**Epson ELPSP02 - högtalare**
**Specifikation**
**Allmänt**
**Typ av produkt** Högtalare

**Högtalarsystem**
**Högtalartyp** Aktiv

**Kontinuerlig ström för ljudsystem (totalt)** 30 Watt

**Kontroller** Volym, diskant, bas

**Strömtillförsel**
**Strömkälla** Växelströmsadapter

**Kompatibilitetsinformation**
**Designat för**

Epson EB-1481Fi, EB-440W, EB-450W LW, EB-450Wi, EB-450Wi LW, EB-455Wi, EB-455Wi LW, EB-460, EB-460i, EB-460i LW, EB-685Wi, EB-720, EB-725W, EB-725Wi, EB-735F, EB-735Fi, EB-750F, EB-755F, EB-800F, EB-805F, EB-905, EB-905 LW, EB-915W, EB-915W LW, EB-925, EB-925 LW, EB-93, EB-93 LW, EB-95, EB-95 LW, EB-96W, EB-96W LW, EB-982W, EB-L1075U, EB-L200F, EB-L200SW, EB-L200SX, EB-L520U, EB-L720U, EB-W49, EB-X49 Epson BrightLink 1485Fi+