

Produktinformation



Information

Canon

Tillverkare Canon

Artnr 2477A004

Canon TC-80N3 fjärrkontroll för kamera - svart

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Fjärrkontroll för kamera
Bredd	4 cm
Djup	1.4 cm
Höjd	2 cm
Vikt	85 g
Färg	Svart
Material	Plast
Lokalisering	Engelska
Anslutningsteknologi	Kabel
Enhetsantal som stöds	1
Enheter som stöds	Digital fotokamera, fotokamera
Egenskaper	Enbilsframmatning, slutarutlösninglås

Bildskärm

Display	LCD
----------------	-----

Anslutningar

Anslutningstyp	1 x fjärrkontroll
-----------------------	-------------------

**Diverse****Medföljande kablar** 1 x fjärrkontrollkabel - integrerad - 80 cm**Inkluderade tillbehör** CR2032-batteri**Strömtillförsel****Batteri** 1 x standardbatteri - CR2032 litium**Inkluderad kvantitet** 1**Kompatibilitetsinformation****Designat för** Canon EOS 1, 10D, 1D, 1D C, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1D X, 1D X Mark II, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark II N, 1Ds Mark III, 1N, 1N DP, 1N HS, 1N RS, 1V, 1V HS, 1V HS HUS, 1V HUS, 2000D, 200D, 20D, 20Da, 250D, 3, 3 HUS, 30D, 40D, 50D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 6D, 6D (N), 6D (WG), 6D Mark II, 77D, 7D, 7D Mark II, 850D, 9000D, 90D, D30, D60, Kiss X10, Kiss X10i, Kiss X9, Kiss X90, M6, R, Rebel SL2, Rebel SL3, Rebel T7, Rebel T7+, Rebel T8i Canon PowerShot G1 X Mark III