

Produktinformation**Information***Tillverkare* HP*Artnr* 4PH30AA#ABB**HP Pavilion Gaming 300 - mus - USB - svart****Specifikation****Allmänt**

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Typ av enhet | Mus |
| Inriktning | Höger- och vänsterhänta |
| Gaming | Ja |
| Bredd | 6.9 cm |
| Djup | 12.5 cm |
| Höjd | 4.2 cm |
| Vikt | 120 g |
| Färg | Svart |
| Lokalisering | Engelska / Europa |

Inmatningsenhet

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Anslutningsteknik | Kabelansluten |
| Gränssnitt | USB |
| Antal knappar | 6 |
| Rörelseupplösning | 5000 dpi |
| Egenskaper | Sidohandtag i gummi |

Expansion/Anslutning

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gränssnitt | 1 x USB - 4-stifts USB typ A |
| Programvara / Systemkrav | |
| Operativsystem erfordras | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
| Mått och vikt (brutto) | |
| Emballagets bredd | 19.8 cm |
| Emballagets djup | 13.9 cm |
| Emballagets höjd | 5.3 cm |
| Emballagets vikt | 190 g |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti - 1 år |
| Kompatibilitetsinformation | |
| Designat för | <p>HP 20-c404ns, 22-c0036nl, 22-c0039nl, 22-c0041ns, 22-c0044ns, 22-c0068nf, 22-c0102nf, 22-c0103nf, 22-c0105nf, 22-c0106nf, 22-c0125, 22-c0226, 24-f0002ne, 24-f0018, 24-f0024no, 24-f0027ng, 24-f0028cy, 24-f0037nl, 24-f0048cy, 24-f0050nl, 24-f0056nl, 24-f0058ns, 24-f0060nl, 24-f0066a, 24-f0066nl, 24-f0067nl, 24-f0069nl, 24-f0072ns, 24-f0086ns, 24-f0091ns, 24-f0100nf, 24-f0131nf, 24-f0145nf, 24-f0159nb, 24-f0252ng, 24-f0310nd, 24-f0713ng, 24-f1004nl, 24-f1008ng, 24-f1017ns, 24-f1018ns, 24-f1047c, 24-f1802ng, 27-dp0013nf, 460-p209nt HP Pavilion 24-xa0001nz, 24-xa0005na, 24-xa0011nl, 24-xa0013nl, 24-xa0031ns, 24-xa0033ns, 24-xa0034ns, 24-xa0043ns, 24-xa0045ns, 24-xa0115st, 24-xa0118nf, 24-xa0119nf, 24-xa0120nb, 24-xa0121nb, 24-xa0125nb, 24-xa0127nb, 24-xa0302ng, 27-r119, 27-xa0003nz, 27-xa0009ns, 27-xa0019ns, 27-xa0026ns, 27-xa0027ns, 27-xa0034nl, 27-xa0035na, 27-xa0036ns, 27-xa0041ns, 27-xa0055nb, 27-xa0070nf, 27-xa0077nb, 27-xa0078nb, 27-xa0084nb, 27-xa0119nf, 27-xa0125qe, 27-xa0224ng, 27-xa0500ng, 27-xa0901ng, 590-a0014nl, 590-a0772ng, 590-p0025z, 590-p0045xt, 590-p0047c, 590-p0051na, 590-p0063a, 590-p0103nf, 590-p0113nf, 590-p0153nf, 590-p0157nf, 590-p0759n, 590-p0951ng, 595-p0054nl, 595-p0055nl, 595-p0644nz, TP01-0002nz, TP01-0010nl, TP01-0011no, TP01-0014nl, TP01-0019ng, TP01-0020ns, TP01-0023no, TP01-0240ng, TP01-0308ng, TP01-0309ng, TP01-0311nb, TP01-0312ng, TP01-0314nb, TP01-0322nb, TP01-0331nb, TP01-0336nb, TP01-0338nb, TP01-0906nz, TP01-0920nd HP Pavilion Laptop 14-ce1008nf, 14-ce2002np, 14-ce2007np, 14-ce2068nl, 14-ce3000ns, 14-ce3004nf, 14-ce3005nf, 14-ce3026nl, 14-ce3027nl, 14-ce3029nl, 14-ce3031nl, 15-bc527ns, 15-cs0043nf, 15-cs1030nf, 15-cs2113nl, 15-cs2118nl, 15-cs2119nl, 15-cs3001nf, 15-cs3002nb, 15-cs3002nf, 15-cs3003ns, 15-cs3006nl, 15-cs3011ns, 15-cs3014nl, 15-cs3020nf, 15-cs3028nl, 15-cs3031nb, 15-cs3034nb, 15-cs3040nl, 15-cs3052nl, 15-cs3057nl, 15-cw1004na, 15-cw1024nf, 15-cw1028nl, 15-cw1083nl</p> |