

## Produktinformation



## Information



Tillverkare HP

Artnr 3L1E7AA#ABB

**HP 230 - tangentbord - QWERTY - engelska - svart Inmatningsenhet**

## Specifikation

## Allmänt

<b>Typ av enhet</b>	Tangentbord
<b>Gränssnitt</b>	2.4 GHz
<b>Maximalt avstånd</b>	Upp till 10 m
<b>Trådlös mottagare</b>	Trådlös USB-mottagare
<b>Typ</b>	Trådlös
<b>Lokalisering och layout</b>	QWERTY engelska
<b>Region</b>	Europa
<b>Egenskaper</b>	Numeriskt tangentbord
<b>Bredd</b>	44 cm
<b>Djup</b>	14.62 cm
<b>Höjd</b>	2.76 cm
<b>Vikt</b>	495 g

## Diverse

<b>Färg</b>	Svart
-------------	-------

## Programvara &amp; Systemkrav

**Operativsystem erfordras**

Microsoft Windows 7 / 8 / 10

**Tillverkarens garanti****Service och support**

Begränsad garanti - 2 år

**Kompatibilitetsinformation****Designat för**

OMEN by HP Laptop 16-b0004nl, 16-b1010nl, 16-k0391nd, 16-k0704nz, 16-k0730nz, 16-k0764nz, 16-k0950nz Victus by HP Laptop 15-fa0014ns, 15-fa0750nz, 15-fb0020nr, 15-fb0350nd, 15-fb0400nz, 15-fb0882nd, 16-d0026nb, 16-d0053nb, 16-d0153ng, 16-d0156ng, 16-d0290nf, 16-d0297nf, 16-d1015nb, 16-d1023nl, 16-d1025nl, 16-d1495nd, 16-d1750nz, 16-e0010nr, 16-e0017nl, 16-e0019na, 16-e0020nf, 16-e0020nr, 16-e0021nl, 16-e0022nl, 16-e0044nl, 16-e0054nl, 16-e0058nl, 16-e0314nf, 16-e1004nb, 16-e1400nz, 16-e1900ng HP Chromebase 22-aa0003nl HP ENVY Laptop 14-eb0016nl, 16-h0720nz, 16-h0950nz, 17-ch0001na, 17-ch0121nf, 17-ch1000nl, 17-ch1002nq, 17-ch1009nq, 17-ch1011nq, 17-ch1013nq HP ENVY x360 Laptop 15-eu0004na, 15-eu0011nf, 15-eu1010nr, 15-ey0365nd, 15m-eu0043dx HP Laptop 14-dq3210ca, 14-fq0200ca, 14-fq0210ca, 14s-dq2027nf, 14s-dq2030nf, 14s-dq2402nd, 14s-dq4212nd, 14s-fq0055nl, 14s-fq1012nb, 14s-fq1305nd, 15-dw1025nk, 15s-fq0069nl, 15s-fq0071nl, 15s-fq0072nl, 15s-fq2022nh, 15s-fq2042np, 15s-fq2053nf, 15s-fq2119nl, 15s-fq2120nl, 15s-fq2153ns, 15s-fq2226nd, 15s-fq2310nd, 15s-fq2330nd, 15s-fq2412nd, 15s-fq2596TU, 15s-fq2600tu, 15s-fq3002ny, 15s-fq4011tu, 15s-fq4021nl, 15s-fq4021ns, 15s-fq4022ns, 15s-fq4023nl, 15s-fq4023ns, 15s-fq4025nl, 15s-fq4029nl, 15s-fq4032nl, 15s-fq4033nl, 15s-fq4317nd, 15s-fq4416nd, 15s-fq4454ng, 15s-fq5013ny, 15s-fq5016ny, 17-cn0026nq, 17-cn0336nf, 17-cn0448nf, 17-cn0515nf, 17-cn0780ng, 17-cn1006ns, 17-cn1270nd, 17-cn1426nd, 17-cn1427nd, 17-cn2267st, 17-cn2304nz, 17-cn2775st, 17-cp0002ns, 17-cp0003nl, 17-cp0122ng, 17-cp0255ng, 17-cp0350nd, 17-cp0351nd, 17-cp0420nd, 17-cp0778ng, 17-cp1620nd HP Pavilion 24-ca1450nz, 27-ca1302ng, 27-ca1755nd HP Pavilion Laptop 14-dv1097nr, 14-ec0017na, 14-ec0023nr, 15-eh1003nq, 15-eh1005nk, 15-eh1031nq, 15-eh1042nq, 15-eh1043nf, 15-eh1060au, 15-eh1321nd, 15-eh1360nd, 15-eh1362nd, 15-eh1435nd, 15-eh1436nd, 15-eh2900ng HP Pavilion Plus Laptop 14-eh0015st, 14-eh0660nd