

Produktinformation**Information***Tillverkare* HP*Artnr* 3Z729AA#UUZ**HP 970 - tangentbord - QWERTZ - schweizisk
Inmatningsenhet****Specifikation****Allmänt**

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Typ av enhet | Tangentbord |
| Bakgrundsbelyst | Ja |
| Gränssnitt | Bluetooth, 2.4 GHz |
| Trådlös mottagare | Trådlös USB-mottagare |
| Typ | Trådlös |
| Antal tangenter | 20 |
| Snabbtangentsfunktion | Programmerbar |
| Lokalisering och layout | QWERTZ schweizisk |
| Region | Schweiz |
| Egenskaper | Numeriskt tangentbord |
| Bredd | 42.97 cm |
| Djup | 11.7 cm |
| Höjd | 1.22 cm |
| Vikt | 670 g |

Expansion/Anslutning

| | |
|-------------------|-------|
| Gränssnitt | USB-C |
|-------------------|-------|



| | |
|---------------------------------|--|
| Diverse | |
| Kabellängd | 1.2 m |
| Inkluderade tillbehör | USB-C-laddningskabel |
| Programvara & Systemkrav | |
| Operativsystem erfordras | Apple iOS, Windows 10 |
| Batteri | |
| Typ | Laddningsbart |
| Installerat antal | 1 |
| Mått och vikt (brutto) | |
| Emballagets bredd | 45 cm |
| Emballagets djup | 15 cm |
| Emballagets höjd | 3.75 cm |
| Emballagets vikt | 1 kg |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti - 1 år |
| Kompatibilitetsinformation | |
| Designat för | HP Laptop 14s-dq0016ns, 14s-dq0036nf, 14s-dq0057nl, 14s-dq2003nk, 14s-dq2011no, 14s-dq2044nb, 14s-dq2561TU, 14s-dq2930nd, 15s-eq1006nx, 15s-eq1008nf, 15s-eq1032nh, 15s-eq1036ns, 15s-eq1041nh, 15s-eq1140ns, 15s-eq1141ns, 15s-eq1305ng, 15s-eq1355ng, 15s-eq1530au, 15s-eq1559ng, 15s-eq1615nc, 15s-eq2000nz, 15s-eq2001nz, 15s-eq2017ns, 15s-eq2030ns, 15s-eq2031no, 15s-eq2036na, 15s-eq2041nm, 15s-eq2045nb, 15s-eq2049nb, 15s-eq2055nu, 15s-eq2058nb, 15s-eq2063nb, 15s-eq2159ng, 15s-eq2160ng, 15s-eq2174ng, 15s-eq2652ng, 15s-fq0010ns, 15s-fq0060nl, 15s-fq0070nf, 15s-fq0084nf, 15s-fq1135ns, 15s-fq2000, 15s-fq2001no, 15s-fq2002no, 15s-fq2003nv, 15s-fq2008nf, 15s-fq2008nm, 15s-fq2009nu, 15s-fq2010ns, 15s-fq2027ns, 15s-fq2034nb, 15s-fq2060nl, 15s-fq2060ns, 15s-fq2068nl, 15s-fq2068ns, 15s-fq2070ns, 15s-fq2071ns, 15s-fq2080nl, 15s-fq2081nl, 15s-fq2089ns, 15s-fq2094nl, 15s-fq2105nl, 15s-fq2144ns, 15s-fq2153ng, 15s-fq2153ns, 15s-fq2175ng, 15s-fq2226nd, 15s-fq2412nd, 15s-fq2596TU, 15s-fq2600tu, 15s-fq3000nz, 15s-fq3002nb, 15s-fq3002no, 15s-fq3002ny, 15s-fq3005no, 15s-fq3009ns, 15s-fq3025nf, 15s-fq3412ng, 15s-fq3515ng, 15s-fq4009nm, 15s-fq4010nb, 15s-fq4011tu, 15s-fq4020nb, 15s-fq4021ns, 15s-fq4023nl, 15s-fq4023ns, 15s-fq4035no, 15s-fq4044ns, 15s-fq4045ns, 15s-fq4058ns, 15s-fq4154ng, 15s-fq4156ng, 15s-fq4176ng, 15s-fq4454ng, 15s-fq4455ng, 15s-fq5304nz, 15s-fq5504nz, 15s-fq5704nz, 17-cn0009nc, 17-cn0026ng, 17-cn0040na, 17-cn0076nb, 17-cn0334ng, 17-cn0336nf, 17-cn0355ng, 17-cn0413ng, 17-cn0429ng, 17-cn0435nf, 17-cn0448nf, 17-cn0453ng, 17-cn0490nf, 17-cn0509nf, 17-cn0515nf, 17-cn0524na, 17-cn0526nf, 17-cn0527nf, 17-cn0780ng, 17-cn0833nd, 17-cn1005nb, 17-cn1270nd, 17-cp0002nl, 17-cp0002ns, 17-cp0003nl, 17-cp0009na, 17-cp0122nf, 17-cp0153ng, 17-cp0157ng, 17-cp0232ng, 17-cp0255ng, 17-cp0256ng, 17-cp0272ng, 17-cp0293nf, 17-cp0295nf, 17-cp0297nf, 17-cp0437ng, |



KONICA MINOLTA

17-cp0456ng, 17-cp0636ng, 17-cp0658ng, 17-cp0661ng, 17-cp0778ng,
17-cp1424nz